

Set alata za SAC kva?ila | 38-dijelni



Product number: 8286

Weight: 9.392 kg

EAN: 4026947082868

- za brzu i profesionalnu ugradnju i va?enje SAC kva?ila
- pogodno za gotovo sva SAC kva?ila s korakom od 3 i 4 rupe sljede?ih proizvo?a?a: VAG, MB, Opel, Volvo, Renault itd.
- kao npr. na modelima:
 - Audi A3, A4, A6, A8
 - VW Passat, Golf, Sharan, Tiguan
 - Ford Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit
 - Mercedes-Benz C, E, CLS, S, CLK, SLK, SL
 - BMW 320, 330, 520, 530
 - Alfa Romeo 147, 159, 166
 - Fiat Ulysse, Croma, Ducato
 - Lancia Phedra, Thesis

Sadržaj isporuke:

- 7 trnova za centriranje kvačila, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 potisno vreteno
- 1 alat za resetiranje
- 1 4-kraka konzola
- 1 3-kraka konzola
- 1 ručka
- 4 fiksirajuća zatika M6
- 4 fiksirajuća zatika M7
- 4 fiksirajuća zatika M8
- 4 matice za fiksirajući zatič M8
- 1 držač trna za centriranje
- 1 vreteno alata za centriranje s konusom
- 1 stezna matica osnovnog alata za centriranje
- 1 montažna šahura osnovnog alata za centriranje
- 2 stezni konus
- 4 trna za poravnavanje kvačila 23, 26, 28, 34 mm