

SAC-koblingsværktøjssæt | 38 dele



Product number: 8286

Weight: 9.392 kg

EAN: 4026947082868

- til hurtig og professionel montering og afmontering af SAC-koblingen
- passer til næsten alle SAC-koblinger med 3- og 4-hullers deling fra producenterne: VAG, MB, Opel, Volvo, Renault osv.
- som f.eks. på modellerne:
 - Audi A3, A4, A6, A8
 - VW Passat, Golf, Sharan, Tiguan
 - Ford Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit
 - Mercedes-Benz C, E, CLS, S, CLK, SLK, SL
 - BMW 320, 330, 520, 530
 - Alfa Romeo 147, 159, 166
 - Fiat Ulysse, Croma, Ducato
 - Lancia Phedra, Thesis

Leveringsomfang:

- 7 koblingscentreringsdorne, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 trykspindel
- 1 nulstillingsværktøj
- 1 4-arms travers
- 1 3-arms travers
- 1 knebel
- 4 fikseringsbolte M6
- 4 fikseringsbolte M7
- 4 fikseringsbolte M8
- 4 møtrikker til fikseringsbolte M8
- 1 montering til centreringsdorn
- 1 centreringsværktøjsspindel med kegle
- 1 centreringsgrundværktøj spændemøtrik
- 1 centreringsgrundværktøj monteringsmuffe
- 2 spændekegle
- 4 koblingscentreringsdorne 23, 26, 28, 34 mm