

Conjunto de chaves de caixa sextavadas | Entrada 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192 peças



Product number: 2243

Weight: 8.952 kg

EAN: 4026947022437

- Encaixes para chave de caixa na versão sextavada Pro Torque®
- roquetes reversíveis dentado fino, 72 dentes

Escopo de fornecimento:

Ferramentas com entrada 6,3 mm (1/4")

- 1 x roquete reversível
- 1 x pega deslizante
- 1 x extensão 50 mm
- 1 x extensão 100 mm
- 1 x articulação universal
- 1 x pega rotativa 150 mm

- 13 encaixes para chave de caixa 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 x encaixes para chave de caixa, profundos, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 x encaixes para chave de caixa perfil E E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 x suporte de pontas para pontas de 6,3 mm (1/4")
- 6 x encaixes para pontas fenda em cruz PH0 - PH1 - PH2, PZ0 - PZ1 - PZ2
- 4 x encaixes para pontas fenda 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 4 x encaixes para pontas sextavado interno 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 8 encaixes para pontas perfil em T (para Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 8 encaixes para pontas perfil em T (para Torx) com perfuração T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Ferramentas com entrada 10 mm (3/8")

- 1 x roquete reversível
- 1 x extensão 125 mm
- 1 x articulação universal
- 1 x chave de velas 18 mm
- 10 encaixes para chave de caixa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 x encaixes para chave de caixa, profundos, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 x encaixes para chave de caixa perfil E E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 x suporte de pontas para pontas de 8 mm

Ferramentas com entrada 12,5 mm (1/2")

- 1 x roquete reversível
- 1 x extensão 125 mm
- 1 x extensão 250 mm
- 1 x adaptador de pega deslizante para extensão 12,5 mm (1/2")
- 1 x suporte de pontas para pontas de 8 mm
- 1 x articulação universal
- 2 x chaves de velas 16 + 21 mm
- 17 x encaixes para chave de caixa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 x encaixes para chave de caixa, profundos, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 x encaixes para chave de caixa perfil E E20 - E24

24 pontas com entrada de sextavado externo 8 mm

- 3 x pontas fenda 8 - 10 - 12 mm
- 4 x pontas de fenda em cruz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 5 pontas sextavado interno 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- 6 x pontas perfil em T (para Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 6 x pontas perfil T (para Torx) com perfuração T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

Pontas com entrada de sextavado externo 6,3 mm (1/4")

- 10 pontas perfil em T (para Torx) T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 8 pontas perfil T (para Torx) com perfuração T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x pontas perfil de cunha (para RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- 3 x pontas dentado múltiplo interno (para XZN) M5 - M6 - M8

- 8 pontas perfil em TS TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- 4 x pontas de fenda em cruz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- 2 x pontas sextavado interno 2 - 2,5 mm
- 7 x chaves angulares de sextavado interno 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm