

Conjunto de chaves de caixa sextavadas | Entrada 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 214 peças



Product number: 2259

Weight: 17.818 kg

EAN: 4026947022598

- inclui as ferramentas mais frequentemente utilizadas na área automóvel

Escopo de fornecimento:

Ferramentas com entrada 6,3 mm (1/4")

- 1 roquete reversível com encaixe de desengate rápido
- 13 encaixes para chave de caixa 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 encaixes para chave de caixa, profundos, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 encaixes para chave de caixa de perfil E E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 Extensão 50 mm
- 1 Extensão 100 mm
- 1 articulação universal

- 1 suporte de pontas para pontas de 6,3 mm (1/4")
- 1 pega rotativa 150 mm
- 1 pega deslizante
- 30 encaixes para pontas
 - 4 pontas fenda 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
 - 6 pontas fenda em cruz PH0 - PH1 - PH2, PZ0 - PZ1 - PZ2
 - 4 pontas sextavado interno 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - 8 pontas perfil em T (para Torx) com perfuração T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
 - 8 pontas perfil em T (para Torx) T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

Ferramentas com entrada 10 mm (3/8")

- 1 roquete reversível com encaixe de desengate rápido
- 10 encaixes para chave de caixa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 6 encaixes para chave de caixa, profundos 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- 6 encaixes para chave de caixa de perfil E E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 Extensão 125 mm
- 1 chave de velas 18 mm
- 1 articulação universal
- 1 adaptador para pontas de 8 e 10 mm

Ferramentas com entrada 12,5 mm (1/2")

- 1 roquete reversível com encaixe de desengate rápido
- 17 encaixes para chave de caixa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 5 encaixes para chave de caixa, profundos, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- 2 encaixes para chave de caixa de perfil E E20 - E24
- 1 Extensão 250 mm
- 1 adaptador de pega deslizante para extensão 12,5 mm (1/2")
- 1 Extensão 125 mm
- 2 chaves de velas 16 + 21 mm
- 1 adaptador para pontas de 10 mm
- 1 adaptador para pontas de 14 mm
- 1 articulação universal

- 27 encaixes para pontas
 - 5 encaixes para pontas perfil em TS (para Torx) T40 - T45 - T50 - T55 - T60 x 140 mm
 - 2 encaixes para pontas perfil em TS (para Torx) com perfuração T30H x 300 mm, T80H x 100 mm
 - 5 encaixes para pontas dentado múltiplo interno (para XZN) M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M16 x 55 mm, M18 x 55 mm
 - 2 encaixes para pontas dentado múltiplo interno (para XZN) com perfuração M16H x 55 mm, M16H x 100 mm
 - 1 encaixe para pontas de impacto M18 x 78 mm
 - 4 encaixes para pontas perfil de cunha (para RIBE) RM7 x 240 mm, RM8 x 240 mm, RM9 x 100 mm, RM10 x 140 mm
 - 1 encaixe para pontas sextavado com cabeça esférica 5 x 160 mm
 - 3 encaixes para pontas sextavados 10 x 140 mm, 11 x 140 mm, 7 x 230 mm
 - 4 encaixes para pontas sextavados 17 - 19 - 22 - 24 x 55 mm

Pontas com entrada de sextavado externo 6,3 mm (1/4")

- 3 pontas dentado múltiplo interno (para XZN) M5 - M6 - M8
- 3 pontas perfil em T (para Torx) T5 - T6 - T7
- 1 ponta perfil em T (para Torx) com perfuração T7
- 9 pontas perfil em TS TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- 5 pontas perfil de cunha (para RIBE) M5 - M6 - M7 - M8 - M9

Pontas com entrada de sextavado externo 8 mm (5/16")

- 3 pontas fenda 8 - 10 - 12 mm
- 4 pontas fenda em cruz PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- 3 pontas perfil em T (para Torx) T40 - T45 - T50
- 3 pontas perfil T (para Torx) com perfuração T40 - T45 - T50
- 2 pontas sextavado interno 7 - 8 mm

Pontas com entrada de sextavado externo 10 mm (3/8")

- 2 pontas perfil em T (para Torx) T55 - T60
- 2 pontas perfil T (para Torx) com perfuração T55 - T60
- 2 pontas sextavado interno 10 - 12 mm

Pontas com entrada de sextavado externo 14 mm (9/16")

- 2 pontas perfil em T (para Torx) T70 x 30 mm - T70 x 115 mm
- 1 ponta perfil em T (para Torx) com perfuração T70 x 30 mm
- 2 pontas sextavado interno 14 x 30 mm - 13 115 mm
- 2 pontas dentado múltiplo (para XZN) M14 x 40 mm - M14 x 115 mm
- 7 chaves angulares sextavado interno 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- 8 chaves combinadas 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm