

## Conjunto de chaves de caixa bihexagonais | Entrada 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | 192 peças



Product number: 2286

Weight: 8.828 kg

EAN: 4026947022864

- inclui muitas ferramentas para a área automóvel

### Escopo de fornecimento:

Ferramentas com entrada 6,3 mm (1/4")

- Alça deslizante
- Pega rotativa, 150 mm
- Roquete reversível, 72 dentes
- Extensão basculante, 50 mm
- Extensão, 100 mm
- Articulação universal
- Suporte de pontas para pontas de 6 mm

- Encaixes para chave de caixa bihexagonal 4 - 4,5 - 5 - 5,5 e de 6 a 14 mm
- Encaixes para chave de caixa de bihexagonal, comprimento 50 mm, 4 a 10 mm
- Encaixes para chave de caixa de perfil E E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- Encaixes para pontas fenda em cruz PH0 - PH1 - PH2, PZ0 - PZ1 - PZ2
- Encaixes para pontas fenda 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- Encaixes para pontas perfil em T (para Torx) sem furo frontal T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- Encaixes para pontas perfil em T (para Torx) sem furo frontal TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30
- Encaixes para pontas sextavado interno 3 - 4 - 5 - 6 mm

#### Ferramentas com entrada 10 mm (3/8")

- Roquete reversível, 72 dentes
- Extensão basculante, 125 mm
- Articulação universal
- Suporte de pontas para pontas de 8 mm
- Encaixes para chave de caixa de bihexagonal 10 a 19 mm
- Encaixes para chave de caixa de bihexagonal, comprimento 60 mm, 10 a 15 mm
- Encaixes para chave de caixa de perfil E E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- Encaixe de velas de ignição 18

#### Ferramentas com entrada 12,5 mm (1/2")

- Roquete reversível, 72 dentes
- Extensão basculante, 125 mm
- Extensão basculante, 250 mm
- Articulação universal
- Adaptador de pega deslizante para extensão 12,5 mm (1/2"), 10 mm (3/8") interior x 12,5 mm (1/2") exterior
- Suporte de pontas para pontas de 8 mm
- Encaixes para chave de caixa de bihexagonal 10 a 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Encaixes para chave de caixa de bihexagonal, comprimento 75 mm, 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- Encaixes para velas 16 + 21 mm
- Encaixes para chave de caixa perfil E E20 + E24

#### Pontas com entrada de sextavado externo 6 mm

- Pontas perfil em T (para Torx) sem furo frontal T5 - T6 - T7
- Pontas perfil em T (para Torx) sem furo frontal TS7 - TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- Pontas perfil de cunha (para RIBE) RM5 - RM6 - RM7 - RM8 - RM9
- Pontas dentado múltiplo interno (para XZN) M5 - M6 - M8

#### Pontas com entrada de sextavado externo 8 mm

- Pontas perfil em T (para Torx) sem furo frontal T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Pontas perfil em T (para Torx) sem furo frontal TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- Pontas sextavado interno 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Pontas fenda em cruz PH3 - PH4 / PZ3 - PZ4
- Pontas fenda 8 - 10 - 12 mm

- Conjunto de chaves angulares sextavado interno 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm