Art. 74338

Stirlochmuttern-Schlüssel | für LKW-Hinterachsen



KOMPONENTEN

1 Werkzeugbrücke
2 Zapfen 5.5 mm (M8x1.25)
3 Zapfen 6.8 mm (M8x1.25)
4 Zapfen 9.1 mm (M8x1.25)
5 Mutter (M8x1.25)

ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

VERWENDUNGSZWECK


Dieses Werkzeug dient zum Lösen und Anziehen der Lochmuttern an Hinterachs-Radnaben. Beide Zapfen sind in der Brücke verstellbar, um diese mittig in der Brücke auszurichten. Der Satz enthält 3 verschiedene Zapfengrößen, passend für Lochmuttern mit unterschiedlichen Bohrungs-Durchmessern und Abständen.

SICHERHEITSHINWEIS

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für Arbeiten, für die es vorgesehen ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Werkzeugs.
- Achten Sie beim Arbeiten auf einen sicheren und rutschfesten Stand.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit diesem Werkzeugsatz immer Arbeitshandschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug ordnungsgemäß montiert ist.
- Das Werkzeug ist nicht für Schlagschrauber geeignet. Die Verwendung eines Schlagschraubers kann zum Bersten des Werkzeugs führen und umherfliegende Werkzeugfragmente können Verletzungen verursachen.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Bewahren Sie dieses Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

VERWENDUNG

Lösen Sie die Deckelschrauben und entfernen Sie die Schrauben und den Deckel.
Ermitteln Sie den Durchmesser der Bohrungen in der Ringmutter und wählen sie das dazu passende Zapfenpaar (2-3-4) aus. Setzen Sie das Zapfenpaar in die Werkzeugbrücke (1) ein und befestigen Sie die Muttern (5) leicht. Setzen Sie das Zapfenpaar in die gegenüberliegenden Bohrungen ein, richten Sie diese mittig in der Werkzeugbrücke (1) aus und befestigen Sie die Muttern (5).
Lösen Sie nun die Ringmutter durch Drehen des Werkzeugs.



UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen.

Bedienungsanleitung

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de
www.bgstechnic.com
© BGS technic KG, Vervielfältigung und Weiterverwendung verboten

BGS technic

BGS 74338

Hole Nut Wrench | for truck rear axles



COMPONENTS

1 Tool bridge
2 Pin 5.5 mm (M8x1.25)
3 Pin 6.8 mm (M8x1.25)
4 Pin 9.1 mm (M8x1.25)
5 Nut (M8x1.25)

ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

INTENDED USE


This tool is used to loosen and tighten the hole nuts on rear axle wheel hubs. Both pivots are adjustable in the bridge in order to align them in the center of the bridge. The set contains 3 different pin sizes, suitable for hole nuts with different hole diameters and distances.

SAFETY INFORMATIONS

- Read carefully the instructions before working with this tool set.
- Do not use this tool set for other purpose for which it is designed.
- Regularly check the condition of the tool and replace the damaged parts.
- Ensure a secure and well-gripped stance during fitting.
- Always use work gloves when using this tool.
- Ensure that tool is correctly mounted.
- The tool is not suitable for air impact wrenches. The use of an air impact wrench may lead to the bursting the tool and fragments of tool flying around may lead to injuries.
- Keep children and unauthorized persons out of the work area.
- Keep this tool out of children reach.

USE

Unscrew the cover screws and remove the screws and the cover. Determine the diameter of the holes in the ring nut and select the matching pair of pins (2-3-4). Insert the pair of pins into the tool bridge (1) and tighten the nuts (5) lightly. Insert the pair of pins into the opposite holes, align them in the center of the tool bridge (1) and fasten the nuts (5). Now loosen the ring nut by turning the tool.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. Packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment. Contact your local solid waste authority for recycling information.

Instruction Manual

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Copying and further use not allowed

BGS technic

BGS 74338

Clé à écrou trou | pour essieux arrière de camion



COMPOSANTS

1 Pont d'outil
2 Broche 5,5 mm (M8x1,25)
3 Broche 6,8 mm (M8x1,25)
4 Broche 9,1 mm (M8x1,25)
5 Ecrou (M8x1.25)

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE


Cet outil est utilisé pour desserrer et serrer les écrous sur les moyeux de roue de l'essieu arrière. Les deux points de pivot sont réglables dans le pont pour les aligner au milieu du pont. L'ensemble contient 3 tailles de boulons différentes, adaptées aux écrous à trous faciaux avec différents diamètres de trous et distances.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez l'outil que pour le travail pour lequel il est destiné.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil.
- Lorsque vous travaillez, assurez-vous d'avoir une assise solide et antidérapante.
- Portez toujours des gants de travail lorsque vous travaillez avec cette trousse à outils.
- Assurez-vous que l'outil est correctement monté.
- L'outil n'est pas adapté aux clés à chocs. L'utilisation d'une clé à chocs peut provoquer la rupture de l'outil et des fragments d'outil volants peuvent causer des blessures.
- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart de la zone de travail.
- Gardez cet outil hors de portée des enfants.

UTILISATION

Dévissez les vis du couvercle et retirez les vis et le couvercle. Déterminez le diamètre des trous de la bague et sélectionnez la paire de chevilles correspondante (2-3-4). Insérez la paire de chevilles dans le porte-outil (1) et serrez légèrement les écrous (5). Insérez la paire de goupilles dans les trous opposés, alignez-les au centre du porte-outil (1) et serrez les écrous (5). Desserrez maintenant la bague en tournant l'outil.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Les emballages doivent être triés, amenés en déchetterie et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer.

Mode d'emploi

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

BGS 74338

Llave para tuercas de agujero para ejes traseros de camiones



COMPONENTES

1 Puente de herramientas
2 Pasadore 5,5 mm (M8x1,25)
3 Pasadore 6,8 mm (M8x1,25)
4 Pasadore 9,1 mm (M8x1,25)
5 Tuerca (M8x1.25)

ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

USO PREVISTO


Esta herramienta se utiliza para aflojar y apretar las tuercas de las ruedas en los cubos de las ruedas del eje trasero. Ambos pasadore son ajustables en el puente para alinearlos en el centro del puente. El juego contiene 3 tamaños de pasadores diferentes, adecuados para tuercas frontales con diferentes diámetros y distancias entre orificios.

AVISO DE SEGURIDAD

- Use la herramienta solo para trabajos para los que está diseñada..
- Compruebe regularmente el estado de la herramienta.
- Cuando trabaje, asegúrese de tener una base segura y antideslizante..
- Cuando trabaje con este kit de herramientas, siempre usará guantes.
- Asegúrese de que las herramientas están correctamente montadas.
- La herramienta no es adecuada para llaves de impacto. El uso de una llave de impacto puede hacer que la herramienta se rompa y los fragmentos de herramienta que salgan volando pueden causar lesiones.Mantenga a los niños alejados del área de trabajo.
- Cuando no esté usando un aparato, guárdelo en un lugar seco, no accesible a los niños.

UTILIZAR

Desatornille los tornillos de la tapa y retire los tornillos y la tapa. Determine el diámetro de los agujeros en la tuerca anular y seleccione el par de clavijas correspondiente (2-3-4). Inserte el par de clavijas en el puente de la herramienta (1) y apriete las tuercas (5) ligeramente. Inserte el par de pasadores en los orificios opuestos, alinéelos en el centro del puente de la herramienta (1) y apriete las tuercas (5). Ahora afloje la tuerca anular girando la herramienta.



PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Los embalajes deben clasificarse, llevarse a un centro de reciclaje y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente. Consulte con la autoridad local de gestión de residuos sobre las posibilidades de reciclaje.

Manual de Instrucciones

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Copying and further use not allowed