Art. 85339

LED-Arbeits-Strahler, 125W

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 220-240V AC
Leistung: 125 Watt
Leuchtmittel: LED
Leuchtmittel-Lebensdauer: 50000 Stunden
Helligkeit: max. 15000 Lumen
Helligkeit: gedimmt 8000 Lumen
Farbtemperatur: 5000-5500 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lampen-Drehwinkel: 360 Grad
Lampen-Kippwinkel: 120 Grad
Schutzklasse: IP65
Arbeitstemperatur: -30°C bis +50°C
Lagertemperatur: unter +60°C
Standfläche: 55 x 232 mm
Abmessungen: (H) 385 x (B) 375 x (T) 200 mm
Gewicht: 2600 g



WICHTIG

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den Umgang mit Ihrem neuen Produkt. Sie ermöglichen Ihnen, alle Funktionen zu nutzen, und sie helfen Ihnen, Missverständnisse zu vermeiden und Schäden vorzubeugen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Bedienungsanleitung in Ruhe durchzulesen und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen gut auf.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Energiesparend durch Verwendung von LED-Technik.
- Zwei einstellbare Lampenhelligkeiten 8000 / 15000 Lumen.
- Langlebiges Kunststoffgehäuse.
- Wassergeschützter An/Aus-Schalter.
- 360 Grad drehbares und 120 Grad kippbares Lampengehäuse.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lassen Sie Verpackungsmaterial und Schutzfolien nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Bewahren Sie diese LED-Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie ist kein Spielzeug und nicht geeignet für Kinder.
- Verwenden Sie die Lampe nicht unter oder im Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen. Scharfe Gegenstände können das Lampenglas beschädigen.
- Vorsicht: Das Licht dieser Lampe kann Ihre Augen gefährden. Schauen Sie aus diesem Grund nicht direkt in den Lichtstrahl. Benutzen Sie keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls. Richten Sie den Lichtstrahl dieser Lampe nicht direkt auf die Augen von Menschen oder Tieren.
- Die Lampe darf nicht zerlegt oder ins Feuer geworfen werden.
- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn diese beschädigt ist oder irgendeine Fehlfunktion aufweist und unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche.

ELEKTROSICHERHEIT

- Verbinden Sie die Lampe ausschließlich mit einer ordnungsgemäß abgesicherten und geerdeten Schutzkontakt-Steckdose.
- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist.
- Nichtbeachtung kann zu elektrischem Schlag führen.

Bedienungsanleitung

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com


© BGS technic KG, Vervielfältigung und Weiterverwendung verboten


LIEFERUMFANG

LED-Arbeits-Strahler mit Fuß, Anschlusskabel und Schutzkontaktstecker
Bedienungsanleitung

KOMPONENTEN

A Komfortgriff
B Tragebügel
C LEDs
D Schutzlinse
E Lampengehäuse
F Feststellschrauben (Kippfunktion)
G AN/AUS Schalter
H Lampenhaltebügel
I Feststellschraube (Drehfunktion)
J Fuß
K Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker





MONTAGE

Befestigen Sie den Lampenhaltebügel (H) mit der Feststellschraube (I) am Fuß (J). Ziehen Sie die Feststellschrauben (F) und die Feststellschraube (I) an.

VERWENDUNG

Verbinden Sie den Stecker des Arbeits-Strahlers mit einer ordnungsgemäß abgesicherten und geerdeten Schutzkontakt-Steckdose.

ARBEITSSTRAHLER EIN- UND AUSSCHALTEN

Drücken Sie den Schalter (**G**), um die Lampe einzuschalten. Durch die Position des Wippschalters kann eine von zwei vorhandenen Helligkeitsstufen ausgewählt werden.

LAMPENGEHÄUSE KIPPEN

Lösen sie die zwei Feststellschrauben (**F**), bringen Sie das Lampengehäuse (**E**) in den gewünschten Kippwinkel und ziehen Sie die beiden Feststellschrauben (**F**) wieder fest.

LAMPENGEHÄUSE DREHEN

Lösen sie die Feststellschraube (**I**), bringen Sie das Lampengehäuse (**E**) in den gewünschten Drehwinkel und ziehen Sie die Feststellschraube (**I**) wieder an.

REINIGUNG UND LAGERUNG

- Reinigen Sie die Lampe nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung.
- Tauchen Sie die Lampe nicht in Flüssigkeiten, gleich welcher Art.
- Lagern Sie die Lampe im Innenbereich an einem trockenen Ort, der vor Staub, Schmutz und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Lagern Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern.

UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Alle Werkzeuge, Zubehörteile und Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen oder geben Sie das Produkt zur Entsorgung an die BGS technic KG oder einen Elektrofachhändler.

Bedienungsanleitung

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Vervielfältigung und Weiterverwendung verboten

CE

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

LED-Arbeits-Strahler | 120W (BGS Art. 85339)
LED Working Flood Light
Projecteur de travail à LED
Lámpara de trabajo LED

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863/EU & 2017/2102/EU

Angewandte Normen:
Identification of regulations/standards:
Norme appliquée:
Normas aplicadas:

EN 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000--3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61547:2023
IEC 62321-4:2013+A1:2017 ; IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015 ; IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-8:2017

EMC Certificate No.: BKC26041526DV / WD-913
EMV Test Report No's.: BKC26041526DE
RoHS: BKC213147NC - Report: BKC213147NR

Wermelskirchen, den 12.10.2026

ppa.
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

CE-Erklärung

BGS 85339

LED Working Flood Light, 125W

TECHNICAL DATA

Power supply: 220-240V AC
Lamp power: 125 Watt
Light source: LED
Light source lifetime: 50000 hours
Brightness: max. 15000 lumens
Brightness: dimmed 8000 lumens
Colour temperature: 5000-5500 K
Colour rendering index: CRI>80
Lamp rotation angle: 360 Grad
Lamp tilting angle: 120 Grad
Protection class: IP65
Working temperature: -30°C bis +50°C
Storage temperature: under +60°C
Stand area: 55 x 232 mm
Dimensions: (H) 385 x (W) 375 x (D) 200 mm
Weight: 2600 g



IMPORTANT

This instruction manual includes important instructions for handling your new product.
They enable you to use all functions, and they help you avoid misunderstandings and prevent damage.
Please take the time to read this manual and keep it for future reference.

PRODUCT FEATURES

- Energy-saving through use of LED technology.
- Two adjustable lamp brightness 8000/15000 lumens.
- Durable plastic housing.
- Water protected ON / OFF switch.
- 360 degree rotatable and 120 degree tiltable lamp housing.

SAFETY INFORMATIONS

- Do not leave wrapping material and plastic foil carelessly around. Plastic bags etc. can become a dangerous toy for children.
- Keep this LED flashlight out of the reach of children. It is not a toy and is not suitable for children.
- Do not use the lamp under or in the water.
- Caution: The light from this lamp could endanger your eyes. For this reason, do not look directly into the LED beam and do not direct the light beam directly against the eyes of humans or animals.
- It is not allowed to use optically strongly bundling instruments for viewing into the light beam.
- Do not disassemble the lamp or thrown into the fire.
- Do not use the lamp if it is damage or has any malfunction, and do not attempt to repair it yourself.

ELECTRICAL SAFETY

- Only connect the lamp to a properly fused and earthed socket outlet.
- Do not use the lamp if the connection cable is damaged.
- Failure to observe can lead to electric shock.

SCOPE OF DELIVERY

LED work light with base, connection cable and earthed safety plug
Operation manual

Instruction Manual

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen


Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de


www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Copying and further use not allowed

COMPONENTS

A Comfort Grip
B Carrying handle
C LEDs
D Protective Lens
E Lamp Housing
F Fixing Screws (tilt function)
G ON / OFF Switch
H Lamp Bracket
I Fixing Screw (turning function)
J Base
K Connecting Cable with Safety plug





ASSEMBLING

Install the lamp bracket (**H**) with fixing screw (**I**) on the base (**J**). Fasten the fixing screws (**F**) and the fixing screw (**I**).

USING

Connect the earthed plug of the working flood light to a properly fused and earthed protective contact socket.

SWITCH ON/OFF THE WORKING FLOOD LIGHT

Press the switch (**G**), to turn on the lamp. The position of the rocker switch can be used to select one of two available brightness levels.

TILT THE LAMP HOUSING

To tilt the lamp housing, loosen the two fixing screws (**F**), set the required tilt angle of the lamp housing (E) and tighten the two locking screws (**F**) again.

TURN THE LAMP HOUSING

To turn the lamp housing, loosen the fixing screw (**I**), set the required rotate angle of the lamp housing (E) and tighten the fixing screws (**I**) again.

CLEANING AND STORAGE

- Clean the lamp only with a dry or slightly moistened cloth. Do not use aggressive chemicals or abrasive cleaners.
- Do not immerse the lamp in liquids of any kind.
- Store the lamp indoors in a dry place, protected from dust, dirt and extreme temperatures.
- Keep the lamp out of the reach of children.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All tools, accessories and packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment.

DISPOSAL

Dispose of this product at the end of its working life in compliance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your local solid waste authority for recycling information or give the product for disposal to BGS technic KG or to an electrical appliances retailer**.**

Instruction Manual

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Copying and further use not allowed

CE

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

LED-Arbeits-Strahler | 120W (BGS Art. 85339)
LED Working Flood Light
Projecteur de travail à LED
Lámpara de trabajo LED

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863/EU & 2017/2102/EU

Angewandte Normen:
Identification of regulations/standards:
Norme appliquée:
Normas aplicadas:

EN 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000--3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61547:2023
IEC 62321-4:2013+A1:2017 ; IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015 ; IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-8:2017

EMC Certificate No.: BKC26041526DV / WD-913
EMV Test Report No's.: BKC26041526DE
RoHS: BKC213147NC - Report: BKC213147NR

Wermelskirchen, den 12.10.2026

ppa.
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

CE-Erklärung

BGS 85339

Projecteur de travail à LED, 125W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 220-240V AC
Puissance: 125 Watts
Source lumineuse: LED
Durée de vie de source lumineuse: 50000 Heures
Luminosité: max. 15000 Lumens
Luminosité: plus foncé 8000 Lumens
Température de couleur: 5000-5500 K
Indice de rendu des couleurs: CRI>80
Angle de rotation de la lampe: 360 degrés
Angle d'inclinaison de la lampe: 120 degrés
Classe de protection: IP65
Température de service: -30°C à +50°C
Température de stockage: en dessous de +60°C
Surface de la base de la lampe: 55 x 232 mm
Dimensions: (H) 385 x (L) 375 x (P) 200 mm
Poids: 2600 g



IMPORTANT

Ce mode d'emploi comporte des indications importantes concernant l'utilisation de votre nouveau produit. Il permet d'utiliser toutes les fonctions et vous aidera à éviter des malentendus et à prévenir des endommagements. Veuillez prendre le temps nécessaire pour lire attentivement ce mode d'emploi et gardez-le pour consultation ultérieure.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Économie d'énergie grâce à l'utilisation de la technique LED.
- Deux niveaux de luminosité réglables, 8000 / 15000 Lumen.
- Corps en matière plastique durable avec protection des bords.
- Commutateur MARCHE/ARRÊT protégé contre l'eau.
- La lampe est pivotant de 360 degrés sur son pied et basculant de 120 degrés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage et les films de protection. Les sachets en plastique et similaires peuvent être extrêmement dangereux pour des enfants.
- Maintenez cette lampe LED hors de la portée des enfants. Elle n'est pas un jouet et ne peut être utilisée par des enfants ou des adolescents de moins de 14 ans.
- N'immergez jamais la lampe, par ex. dans de l'eau.
- Évitez tout contact avec des objets aiguisés. Les objets aiguisés risquent d'endommager le verre de la lampe.
- Prudence : la lumière de cette lampe peut affecter vos yeux. Pour cette raison, ne fixez pas la LED directement. N'utilisez pas d'instruments fortement focalisant pour observer le rayon lumineux. Ne dirigez pas le rayon lumineux de cette lampe directement vers les yeux de personnes ou animaux.
- La lampe ne doit pas être ouverte ou jetée au feu.
- N'utilisez pas la lampe si elle est endommagée ou présente des dysfonctionnements. N'essayez pas non plus de la réparer vous-même.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Branchez la lampe uniquement sur une prise de courant correctement protégée et mise à la terre.
- N'utilisez pas la lampe si le câble de connexion est endommagé.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique.

Mode d'emploi

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de


www.bgstechnic.com

CONTENU DE LA LIVRAISON

Projecteur de travail LED avec pied, câble d'alimentation et fiche de sécurité
Manuel d'utilisation

COMPOSANTS

A Poignée confort
B Poignée de transport
C LED
D Lentille de protection
E Corps de la lampe
F Vis de fixation (fonction basculante)
G Commutateur MARCHE/ARRÊT
H Support de lampe
I Vis de fixation (fonction pivotante)
J Pied
K Câble de raccordement avec fiche de sécurité



MONTAGE

Fixez le support de la lampe (H) sur le pied (J) au moyen de la vis de fixation (I). Serrez les vis de fixation (F) et la vis de fixation (I).

UTILISATION

Branchez la fiche du projecteur de travail dans une prise murale à contact protégé.

ALLUMER ET ÉTEINDRE LE PROJECTEUR DE TRAVAIL

Appuyez sur le commutateur (**G**) pour allumer la lampe. Vous pouvez choisir un des deux niveaux de luminosité à l'aide de la position du commutateur à bascule.

BASCULER LE BOÎTIER DE LA LAMPE

Desserrez les deux vis de fixation (**F**), placez le boîtier de la lampe (**E**) dans l'angle souhaité et et serrez à nouveau les deux vis de fixation (**F**).

PIVOTER LE BOÎTIER DE LA LAMPE

Serrez la vis de fixation (**I**), placez le boîtier de la lampe (**E**) dans l'angle de rotation souhaité et et serrez à nouveau la vis de fixation (**I**).

NETTOYAGE ET STOCKAGE

- Nettoyez la lampe de travail uniquement au moyen d'un chiffon sec ou légèrement humide. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou abrasifs pour nettoyer.
- N'immergez pas la lampe de travail dans un liquide de quelque nature que ce soit.
- Conservez la lampe de travail à l'intérieur en un lieu sec protégé de la poussière, des souillures et des températures extrêmes.
- Conservez la lampe de travail hors de la portée des enfants.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Triez les matériaux pour les recycler au lieu de les jeter. Tous les outils, accessoires et emballages doivent être triés, déposés à un centre de recyclage et éliminés de manière écologique.

MISE AU REBUT

À la fin de sa vie utile, éliminez ce produit d'après les directives de la CE relatives aux déchets d'appareils électriques et électroniques. Contactez vos autorités locales pour obtenir des informations à propos des possibilités de recyclage de votre localité ou remettez le produit à BGS technic KG ou à votre fournisseur d'appareils électriques**.**

Mode d'emploi

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen
Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de
www.bgstechnic.com

CE

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

LED-Arbeits-Strahler | 120W (BGS Art. 85339)
LED Working Flood Light
Projecteur de travail à LED
Lámpara de trabajo LED

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863/EU & 2017/2102/EU

Angewandte Normen:
Identification of regulations/standards:
Norme appliquée:
Normas aplicadas:

EN 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000--3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61547:2023
IEC 62321-4:2013+A1:2017 ; IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015 ; IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-8:2017

EMC Certificate No.: BKC26041526DV / WD-913
EMV Test Report No's.: BKC26041526DE
RoHS: BKC213147NC - Report: BKC213147NR

Wermelskirchen, den 12.10.2026

ppa.
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

CE-Erklärung

BGS 85339

Lámpara de trabajo LED, 125W

DATOS TÉCNICOS

Fuente de alimentación: 220-240V AC
Potencia: 125 vatios
Fuente de luz: LED
Vida de la fuente de luz: 50000 horas
Brillo: max. 15000 lumens
Brillo: atenuado 8000 lumens
Temperatura del color: 5000-5500 K
Índice de reproducción de colores: CRI>80
Ángulo de rotación de la lámpara: 360 grados
Ángulo de inclinación de la lámpara: 120 grados
Clase de protección: IP65
Temperatura de funcionamiento: -30°C a +50°C
Temperatura de almacenamiento: por debajo de +60°C
Área de la base: 55 x 232 mm
Dimensiones: (al) 385 x (an) 375 x (pr) 200 mm
Peso: 2600 g



IMPORTANTE

Estas instrucciones de manejo contienen indicaciones importantes para el manejo de su nuevo producto. Le permiten utilizar todas las funciones y le ayudan a prevenir malentendidos y daños. Tómese su tiempo para leer estas instrucciones de manejo detenidamente y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ahorro de energía mediante el uso de tecnología LED.
- Dos brillos de lámpara ajustables 8000/15000 lúmenes.
- Carcasa de plástico duradero con protección de bordes.
- Interruptor de encendido / apagado protegido contra el agua.
- La lámpara se puede girar 360 grados e inclinar 120 grados en la base de la lámpara.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- No deje el material de embalaje y las láminas protectoras por todas partes con descuido. Las bolsas de plástico, etc. pueden convertirse en un juguete peligroso para los niños.
- Mantenga esta lámpara LED fuera del alcance de los niños. No es un juguete y no es adecuado para niños y jóvenes menores de 14 años.
- No utilice la lámpara debajo del agua o en el agua.
- Evite el contacto con objetos punzantes. Los objetos puntiagudos pueden dañar el cristal de la lámpara.
- Precaución: La luz de esta lámpara podría dañar sus ojos. Por esta razón, no mire directamente al LED. No utilice ningún instrumento de enfoque ópticamente fuerte para mirar el haz de luz. No dirija el haz de luz de esta lámpara directamente a los ojos de personas o animales.
- La lámpara no debe desarmarse ni arrojarse al fuego.
- No utilice la lámpara cuando esté dañada o presente algún tipo de fallo de funcionamiento y no lleve a cabo ningún intento para repararla usted mismo.

SEGURIDAD ELECTRICA

- Conecte la lámpara únicamente a una toma de corriente con fusibles y puesta a tierra adecuados.
- No utilice la lámpara si el cable de conexión está dañado.
- No observarlo puede provocar una descarga eléctrica.

Manual de Instrucciones

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com


© BGS technic KG, Copying and further use not allowed

ALCANCE DE SUMINISTRO

Lámpara de trabajo LED con base, cable de conexión y enchufe de contacto a tierra
manual de instrucciones

COMPONENTES

A Mango de confort
B Asa de transporte
C LEDs
D Lente protectora
E Carcasa de la lámpara
F Tornillos de bloqueo (función de inclinación)
G Interruptor ON/OFF
H Soporte del portalámparas
I Tornillo de bloqueo (función de giro)
J Base
K Cable de conexión con enchufe de contacto a tierra



MONTAJE

Fije el soporte del portalámparas (H) a la base (J) con el tornillo de bloqueo (I). Apriete los tornillos de bloqueo (F) y el tornillo de bloqueo (I).

APLICACIÓN

Conecte la lámpara de trabajo a una toma de corriente correctamente protegida y con conexión a tierra.

ENCENDER Y APAGAR LA LÁMPARA DE TRABAJO

Pulse el interruptor (**G**) para encender la lámpara. La posición del interruptor basculante permite seleccionar uno de los dos niveles de brillo disponibles.

INCLINAR LA CARCASA DE LA LÁMPARA

Afloje los dos tornillos de bloqueo (**F**), mueva la carcasa de la lámpara (**E**) al ángulo de inclinación deseado y vuelva a apretar los dos tornillos de bloqueo (**F**).

GIRE LA CARCASA DE LA LÁMPARA

Afloje el tornillo de bloqueo (**I**), mueva la carcasa de la lámpara (**E**) al ángulo de giro deseado y vuelva a apretar el tornillo de bloqueo (**I**).

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Limpie la lámpara solo con un paño seco o ligeramente humedecido. No utilice productos químicos agresivos o materiales abrasivos para la limpieza.
- No sumerja la lámpara en líquidos de ningún tipo.
- Guarde la lámpara en el interior en un lugar seco, lejos de polvo, suciedad y temperaturas extremas.
- Guarde la lámpara fuera del alcance de los niños.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Recicle los materiales no deseados; no los elimine como desechos. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un centro de reciclaje y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.

ELIMINACIÓN

Deseche este producto al final de su vida útil de acuerdo con la Directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Póngase en contacto con sus autoridades locales de residuos sólidos, para obtener información acerca del reciclaje, o entregue el producto a BGS Technic KG o a un minorista de electrodomésticos, para su eliminación.

Manual de Instrucciones

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
D-42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

© BGS technic KG, Copying and further use not allowed

CE

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

LED-Arbeits-Strahler | 120W (BGS Art. 85339)
LED Working Flood Light
Projecteur de travail à LED
Lámpara de trabajo LED

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863/EU & 2017/2102/EU

Angewandte Normen:
Identification of regulations/standards:
Norme appliquée:
Normas aplicadas:

EN 55015:2019+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024
EN 61000--3-3:2013+A1:2019+A2:2021
EN IEC 61547:2023
IEC 62321-4:2013+A1:2017 ; IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015 ; IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017 ; IEC 62321-8:2017

EMC Certificate No.: BKC26041526DV / WD-913
EMV Test Report No's.: BKC26041526DE
RoHS: BKC213147NC - Report: BKC213147NR

Wermelskirchen, den 12.10.2026

ppa.
Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

CE-Erklärung